

Informationen zur Verringerung der Umweltauswirkung beim Kochen (gem. Verordnung (EU) NR.66/2014 der Kommission, Anhang I, Nr.2)

Achten Sie immer auf ausreichend Belüftung/Zuluft des Raumes beim Betrieb der Dunstabzugshaube.

Starten Sie den Betrieb der Dunstabzugshaube auf niedriger Stufe gleich bei Beginn des Kochvorgangs.

Reinigen Sie in regelmäßigen Abständen die Fettfilter. Auch die Kohlefilter müssen in regelmäßigen Abständen erneuert werden.

Verfügt das Gerät über eine Nachlaufautomatik/Timer aktivieren Sie diese Funktion, um den Betrieb nach Abschluss des Kochvorgangs automatisch zu beenden.

Alternativ schalten Sie das Gerät sowie die Beleuchtung nach Abschluss des Kochvorgangs aus.

Informationen an professionelle Nutzer zur Demontage (gem. Verordnung (EU) Nr. 66/2014 der Kommission, Anhang I, Nr.2)

Zerstörungsfreie Demontage zu Wartungszwecken

Den Austausch von Kohlefilter oder Beleuchtung führen Sie bitte gemäß den jeweiligen Montageanleitungen aus. Weitere Maßnahmen zur Wartung/Instandhaltung sind nicht vorgesehen. Weitere Wartungsarbeiten oder Reparaturen dürfen nur von autorisierten Fachleuten/Kundendienst durchgeführt werden.

Demontage zur Entsorgung/Recycling/Rückgewinnung

Im Fall, dass das Gerät demontiert wird, verfahren Sie in umgekehrter Reihenfolge, wie in der Montageanleitung beschrieben. Für das Recycling geben Sie das Gerät, Filter und Beleuchtung an die kommunale Entsorgungsbetriebe/Sammelstellen für Elektroschrott/Müllentsorgung.

Sie helfen damit die potenzielle Auswirkung, durch falsche Entsorgung, auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Sie leisten damit Ihren Beitrag zur Wiederverwertung, zum Recycling und zu anderen Formen der Verwertung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten.

Informationen, wo die Geräte zu entsorgen sind, erhalten Sie über Ihre Kommunen oder die Gemeindeverwaltung.

Die auf dieser Plattform beschriebenen Geräte entsprechend der Anforderung der Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Nr. 66/2014.