

1.



Vorbereitung:

- Nehmen Sie die Abzugshaube vom Stromnetz, dazu ziehen Sie den Netzstecker aus Ihrer Steckdose
- Öffnen Sie die Scheibe und entnehmen Sie den Metallfettfilter

2.



Im Inneren der Haube sehen Sie nun die beiden Leuchtmittel, die Fassungen und die Metallhalterungen.

3.



Umgreifen Sie das Leuchtmittel an dem Gehäuse und drehen dies vorsichtig (im Uhrzeigersinn / gegen Uhrzeigersinn - je nach Einsatz der Leuchtmittel) bis es sich aus der Fassung löst.

4.



Mit der anderen Hand entnehmen Sie das defekte Leuchtmittel.

Das defekte Leuchtmittel kann nun entsorgt und gegen die Ersatzleuchte ausgetauscht werden.

5.



Tipp:

Sollten Sie Probleme beim Einsetzen des neuen Leuchtmittels haben, können Sie die Fassung vorsichtig nach unten drücken.

So lässt sich das Leuchtmittel ganz einfach in die Fassung drehen.